本機使用時のご注意 1

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありが とうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご 覧ください。また、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

起動時のご注意(全機種共通)

初めて電源を入れたり再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、<u>ディス</u>クアクセスランプが消灯するまで何もせずお待ち〈ださい。

長い場合で5分程度(通常の電源ONは長い場合でも2分程度)になります。 ディスクアクセスランプが点滅している間はWindowsが起動中です。すぐに終了 したり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複 して予期せぬエラーが発生することがありますのでご注意ください。

プログラム互換性アシスタントについて(全機種共通)

新しくソフトウェアをインストールする場合や不要になったソフトウェアをアンインストール(削除)する場合、または初めてソフトウェアを起動する場合に「プログラム互換性アシスタント」という画面(右の画面)が表示される場合があります。

この画面が表示された場合には「推奨の設定を使用してコントロールパネルを開きます」または「このコントロールパネルは正常に動作します」をクリックしてください。以降同じソフトウェアではこの画面が表示されなくなります。



「キャンセル」ボタンや「×」ボタンでダイアログを閉じた場合には、次回起動時にも同じダイアログが表示されます。

853-810900-001-A



810900001A

電源ボタンを押したときや液晶カバーを閉じたときの動作について (全機種共通)

[コントロールパネル] - [システムとメンテナンス] - [電源オプション]画面の左側に表示される[電源ボタンの動作の選択] (全機種共通)または[カバーを閉じたときの動作の選択] (LaVie のみ)を選択すると、[電源ボタンとカバーの設定]画面が表示されます。

ご購入時の状態では各動作が[スリープ状態]と表示されていますが、実際の動作は次の表の通りになります。

G	◇ ※ システムとメン
	スリープ解除時のパスワード 保護
	電源ボタンの動作の選択
	カバーを閉じたときの動作の 選択
	電源プランの作成
<u></u>	ディスプレイの電源を切る時 間の指定
•	コンピュータがスリープ状態 になる時間を変更
o	ディスプレイの輝度を調整

	バッテリ駆動時	電源に接続
電源ボタンの動作	[スリープ状態] (LaVie のみ)	[スリープ状態] (全機種共通)
カバーを閉じた時の 動作(LaVie のみ)	[何もしない]	[何もしない]

[電源ボタンとカバーの設定]画面で再度設定することで[電源ボタンとカバーの設定] 画面上の設定が反映されます。ただし[電源ボタンとカバーの設定]画面で設定した 内容は全ての電源プランにも反映されます。

電源プランの詳細な設定については下記をご覧下さい。 [コントロールパネル] - [システムとメンテナンス] - [電源オプション] - 各種プランの[プラン設定の変更] - [詳細な電源設定の変更]

ダイアルアップ接続に関するご注意(全機種共通)

ダイアルアップ(電話線)接続でインターネットやメールソフトを終了すると、接続切断に関する画面がすぐに消えてしまうことがあります。

インターネットやメールソフトを利用した後は、画面右下のタスクトレイに表示されている (接続アイコン) で接続状態を確認し、接続が切断されているかどうか確認してください。 もし切断

接続されていません 現在どのネットワークにも接続していません 場合でいません 12:42

されていない場合は、タスクトレイにある接続アイコンを使って接続を切断してください。